▲ ADVERTENCIA

- Los rotores de 203 mm y 180 mm tienen una fuerza de frenado mayor que los rotores de 160 mm. Asequrese que entiende claramente las características de frenado antes de usar los
- Tenga mucho cuidado de mantener los dedos alejados del rotor del freno de disco que se mueve mientras instala o realiza el servicio de la rueda. El rotor es lo suficientemente afilado como para lastimar gravemente sus dedos si
- quedaran atrapados en las aberturas del rotor en movimiento. Las zapatas y el rotor se calentarán cuando se accionan los frenos, por lo tanto no los toque mientras anda o inmediatamente después de bajarse de la bicicleta, de lo contrario se podría quemar. Verifique que los componentes de los frenos se hayan enfriado lo suficiente antes de
- La distancia de frenado necesaria será mayor en caso de tiempo húmedo.
- Si la superficie del camino está húmeda, los neumáticos resbalarán más fácilmente. Si los neumáticos resbalan, se podría caer de la bicicleta. Para evitar eso, reduzca su velocidad y aplique los frenos suavemente y antes de lo normal.
 Antes de montar su bicicleta asegúrese siempre que los frenos delanteros y traseros están
- funcionando correctamente.
- Tenga cuidado de que el rotor y las almohadillas de frenos no se ensucien con aceite o grasa,
- de lo contrario los frenos podrían no funcionar correctamente.

 Si las almohadillas se ensucian con aceite o grasa, deberá cambiar las almohadillas. Si el rotor se ensucia con aceite o grasa, deberá limpiar el rotor. De lo contrario, los frenos no funcionarán correctamente
- Antes de montar la bicicleta, verifique que el espesor de cada almohadilla sea de 0.5 mm o más
- Sea de 0,3 liliil o lilas.
 Podría ocurrir una obstrucción por burbujas si se aplican los frenos continuamente. Para evitar esto, libere momentáneamente la palanca.
- Las obstrucciones por burbujas son un fenómeno en que el aceite dentro del sistema de frenos se calienta, lo que hace que el agua o las burbujas de aire dentro del sistema de frenos se expandan. Esto puede resultar en un aumento repentino en el recorrido de la palanca de frenos.
- Use sólo aceite mineral genuino de Shimano. Si se usan otros tipos de aceites, se podría tener Ose solo aceite filineral gertuino de silinianio. Si se usari ottos upos de aceites, se podría tene
 problemas con el funcionamiento de los frenos, y el sistema podría no ser usable.
 Asegúrese de usar sólo aceite de un recipiente abierto recientemente, y no use aceite usado
 que haya drenado de la boquilla sangradora. El aceite viejo o aceite usado podría contener
- agua que ocasione una obstrucción por burbujas en el sistema de frenos. Tenga cuidado de no permitir que el agua o las burbujas de aire entren en el sistema de frenos, de lo contrario podría haber una obstrucción por vapor. Tenga mucho cuidado al quitar los tornillos de purga.

 Si corta la manguera de frenos de manera de ajustar el largo de la manguera, o cuando
- cambia la manguera de frenos de izquierda a derecha o vice versa, asegúrese de purgar el aire de la manguera de acuerdo con los pasos (4), (8) a (12) indicados en "Agregando aceite
- mineral y purgando el aire" en las Instrucciones de servicio.

 Al poner la bicicleta al revés o al ponerla de costado, el sistema de frenos podría tener burbujas de aire dentro del depósito cuando se vuelvan a colocar los tornillos de purga, o las que se pueden acumular en varias partes del sistema de frenos cuando se usan por períodos largos. Este sistema de frenos de disco no fue diseñado para ser puesto al revés. Si la bicicleta se pone al revés o de costado, las burbujas de aire dentro del depósito se podrían mover en la dirección de las zapatas. Si se anda en bicicleta en estas condiciones, existe el peligro que los frenos no funcionen y que ocurra un accidente serio.

 Si la bicicleta ha sido puesta al revés o de costado, asegúrese de accionar la palanca de
- frenos varias veces para verificar que los frenos funcionan normalmente antes de montar la bicicleta. Si los frenos no funcionan normalmente, ajústelos de acuerdo con el siguiente

< Si al accionar la palanca el funcionamiento del freno es lento >

Presione suavemente la palanca de frenos varias veces y espere a que las burbujas vuelvan al depósito. Se recomienda que quite los tornillos de purga y llene el depósito con

aceite mineral hasta que no queden burbujas dentro. Si los frenos todavía funcionan lentamente, purgue el aire del sistema de frenos. (Consulte la sección "Agregando aceite mineral y purgando el aire".)

- Si ocurren pérdidas de aceite, inmediatamente pare de usar los frenos y realice las reparaciones necesarias. Si continúa andando en la bicicleta mientras pierde aceite existe el
- peligro de que los frenos dejen de funcionar repentinamente.

 Si la palanca de liberación rápida se encuentra del mismo lado que el rotor, existe el peligro que interfiera con el rotor, por lo tanto verifique que no interfieren.

 Es importante que comprenda perfectamente el funcionamiento del sistema de frenos de su
- bicicleta. Si no usa correctamente el sistema de frenos de su bicicleta puede perder el control de la misma o tener un accidente, y sufrir heridas serias. Debido a que cada bicicleta es diferente, se debe asegurar de aprender a usar los frenos y su bicicleta correctamente (incluyendo aprender a presionar la palanca de freno y a controlar la bicicleta). Esto lo puede lograr consultando un comercio especializado en bicicletas y el manual de su bicicleta, así
- como practicando las técnicas de frenado y conducción.
 Si se acciona demasiado fuerte el freno delantero, la rueda se podría bloquear y la bicicleta se podría dar vuelta hacia adelante resultando en heridas graves.
 Los sistemas de frenos de disco de Shimano no son compatibles con bicicletas tándem.
 Debido a que las bicicletas tándem en general pesan bastante, la carga sobre el sistema de frenos aumenta al frenar. Si se usan frenos de disco hidráulicos con las bicicletas tándem, la
- temperatura del aceite será demasiado alta y pueden ocurrir roturas o bloqueos en las mangueras de freno debidas al vapor, esto hará que los frenos fallen.

 Obtenga una copia y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden hacer que se caiga y sufra heridas graves. Le recomendamos enfáticamente que use sólo repuestos genuinos Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas

▲ PRECAUCION

• Las almohadillas de frenos A01S fueron diseñadas para reducir la cantidad de ruido generado entre las almohadillas y el rotor cuando se accionan los frenos. do de ablande para este tipo de almohadilla es mayor que el de las



■ Manipulación del aceite mineral

- Use gafas de seguridad al manipularlo, y evite el contacto con los ojos. El contacto con los ojos puede resultar en irritaciones. En caso de contacto con los ojos, haga correr suficiente agua y consulte inmediatamente a un doctor.
- buse guantes al manipularlo. El contacto con la piel puede ocasionar picazón y molestias.
 En caso de contacto con la piel, lávese bien con jabón y agua.
 La inhalación de vapores de aceite puede causar náuseas. Cúbrase la nariz y la boca con una
- máscara tipo respirador y úselo en un lugar bien ventilado. Si se respira el vapor, vaya inmediatamente a un lugar con aire fresco. Cúbrase con un
- cobertor. Manténgase caliente y estable y consulte a un doctor.

 No lo ingiera. Puede causar vómitos o diarrea.
- No to ingleta. Fuede causar volinitos o diarieta.

 Manténgalo lejos del alcance de los niños.

 No corte, caliente, suelde o someta a presión el recipiente de aceite, pues puede explotar o

Instrucciones de servicio técnico

SI-8KC0A-001

Sistema de frenos de disco



Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Zapata	BR-M596	Soporte del cable Aceite Mineral		SM-HANG
/languera	SM-BH90-SS			SM-DB-OIL
Rotor	SM-RT64	Almohadilla	Almohadillas de resina	A01S
Palanca de frenos	BL-M596	de freno	Almohadillas de metal	M06

 Desechado del aceite usado: Siga los códigos su localidad y/o estado para desecharse de él. Tenga mucho cuidado al manipular el aceite para desecharlo.
 Direcciones: Mantenga el recipiente cerrado para evitar que los objetos extraños y la humedad entre, y almacénelo en un lugar fresco, oscuro y lejos de la luz directa del sol o calor.

■ Período de ablande

 Los frenos de disco tiene un período de ablande, y la fuerza de frenado aumentará gradualmente a medida que el período de ablande progrese.

Asegúrese estar atento a cualquiera de esos incrementos en la fuerza de frenado cuando usa los frenos durante el período de ablande. Lo mismo ocurrirá cuando se cambian las almohadillas de frenos o el rotor.

■ Al limpiar con un compresor

• Si se desarma el cuerpo de las zapatas para limpiar las partes internas usando un compresor, tenga en cuenta que la humedad del aire comprimido puede permanecer en los componentes de las zapatas. Deje que los componentes de las zapatas. Deje que los componentes de las zapatas armar las zapatas.

- Los rotores de 203 mm v 180 mm tienen un diámetro mayor que los rotores de 160 mm para bicicletas cross-country, y también la flexibilidad de estos rotores es mayor. Como resultado, interferirán con las pastillas de frenos.

 • Si el cubo de montaje de zapata de freno y la puntera trasera no están
- paralelas, el rotor y la zapata se podrían tocar
- Cuando la rueda de bicicleta ha sido desmontada, se recomienda instala
- espaciadores de almohadillas. Los espaciadores de almohadillas evitarán que el pistón se salga si se presiona la palanca mientras se desmonta la rueda.

 Si se presiona la palanca de frenos sin haber instalado los espaciadores de almohadillas, los pistones saldrán más de lo normal. Use un destornilador de punta plana o herramienta similar para empujar las almohadillas de frenos, nientras tiene cuidado de no dañar las superficies de las almohadillas de frenos. (Si las almohadillas de frenos no están instaladas, use una herra de punta plana para empujar los pistones derechos hacia adentro, teni cuidado de no dañarlos.)
- cuidado de no dañarlos.)
 Si resultara difícil empujar hacia adentro las almohadillas de frenos o los pistones, quite los tornillos de purga y luego vuelva a intentar. (Tenga en cuenta que en este momento se puede derramar un poco de aceite del depósito.)

 Use alcohol isopropílico, agua jabonosa o un paño seco al realizar la limpieza y el mantenimiento del sistema de frenos. No use limpiadores comerciales de frenos o agentes silenciadores, pues pueden dañar partes como sellos.

 No desmonte los pistones al desarmar las zanatas.
- No desmonte los pistones al desarmar las zapatas.
- · Si el rotor se gasta, se raja o se tuerce, deberá ser cambiado.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

Instalación

Las siguientes herramientas son necesarias para armar este producto.

Ubicación de uso	Herramienta
Anillo retén de sujeción del rotor	TL-LR15
Perno de fijación de la palanca de frenos	Llave Allen de 4 mm
Perno de fijación de la zapata	Llave Allen de 5 mm
Perno de fijación del adaptador (tipo poste)	Llave Allen de 5 mm
Eje de fijación de la almohadilla de frenos	Pinzas radiales
Tornillo de purga de la palanca de frenos	Llave Allen de 2,5 mm
Soporte del cable	Destornillador Phillips #2
Perno de fijación de la manguera de frenos	Llave de tuercas de boca tubular de 8 mm
Boquilla de purga	Llave de tuercas de boca tubular de 7 mm
Purgando	SM-DISC, Jeringa

■ Entrelazado de radios de rueda

Verifique que los radios han sido entrelazados de acuerdo a lo indicado en la figura.

o se puede usar un conjunto radial.

Tentrelace los radios tal como se indica en la figura 1 debajo del lado izquierdo de la rueda delantera (el lado donde está instalado el rotor), y los lados izquierdo y derecho de la rueda trasera, y tal como se indica en la figura 2

ón de Adelante n de la izquierda Atrás Atrás Adelante derecha	
← ← → →	
Fig. 1	Fig.

■ Instalación del rotor SM-RT64 (160mm) SM-RT64M (180mm) SM-RT64L (203mm Par de apriete: 40 - 50 N·m {400 - 500 kgf·cm}

■ Instalación de la palanca de frenos

palanca de cambios sea instalada primero

debido a la posición de los pernos de fijación de la palanca de cambios.)


Asegure la palanca de frenos tal como se indica en la figura. (Verifique que la palanca de frenos no interfiere con la palanca de cambios durante el uso. También consulte las estrucciones de servicio para la palanca de Para algunos tipos puede ser necesario que la



palanca de cambios: 6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}


Al instalar los componentes en las superficies del cuadro de carbono/manillar. verifique con el fabricante del cuadro de carbono/partes las recomendaciones sobre los pares de apriete de manera de no apretar demasiado lo cual puede dañar el material de carbono, ni apretar poco lo cual puede resultar en que los componentes colocados no queden bier

■ Instalación de la manguera



■ Instalación de las zapatas y sujeción de la manguera

• Desmonte el espaciador para purga (amarillo), y luego coloque la rueda que tiene el rotor en el




Para las monturas estándares internacionales, coloque adaptadores en las zapatas para


(Existen adaptadores delanteros y traseros separados.)

- Primero instale el adaptador, y luego asegure provisoriamente las zapatas al cuadro. (Las zapatas se deben poder mover hacia los lados.)
- 2. Accione la palanca de frenos de manera que el rotor quede bien apretado por las almohadillas, y luego apriete los pernos de fijación de zapatas

Tipo de montaje estándar internacional


< Delantero






Tipo de montaje tipo poste Instale provisoriamente la zapata en el

cuadro (de manera que la zapata se pueda mover hacia los lados), accione la palanca de frenos de manera que el rotor guede bien apretado por las almohadillas, y luego apriete los pernos de fijación de zapatas.








Para guías con forma C y el tipo normal de tope de cable, use el soporte de cable especial de Shimano (en venta por separado) para asegura de la manera indicada en la figura

Par de apriete: 0,3 - 0,5 N·m {3 - 5 kgf·cm}





Accione la palanca de frenos varias veces y verifique si los frenos funcionan normalmente o no.


Mantenimiento

■ Cambio de almohadilla de freno


Nota: Este sistema de frenos fue diseñado de manera que cuando las pastillas de freno se gasten, los pistones gradualmente se muevan hacia fuera para ajustar automáticamente la separación entre el rotor y las pastillas de freno. Por lo tanto, será necesario volver a empujar hacia atrás los pistones a su posiciones posiciones originales al cambiar las pastillas de freno.

Si se adhiere aceite a las almohadillas de frenos después de agregar aceite, o si las almohadillas de frenos están gastadas a un espesor de 0,5 mm, o si los resortes del prensor de almohadillas de freno interfiere con el rotor cambie las almohadillas de frenos.


- 1. Desmonte la rueda del cuadro, y desmonte las almohadillas de freno tal como se indica en la figura
- 2. Limpie los pistones y el área alrededo



3. Use una herramienta de punta plana para empujar los pistones derechos hacia adentro tanto como sea posible. teniendo cuidado de no torcer los pistones. No empuje los pistones con una herramienta afilada. Los pistones se podrían dañar.



 Instale las nuevas almohadillas de freno, y luego instale los espaciadores de almohadilla (rojo). Después de eso, abra doblando el pasador dividido.



- 5. Accione la palanca de frenos varias veces para verificar que con el uso se endurece
- 6. Desmonte los espaciadores de almohadillas, instale la rueda, y luego verifique que no haya interferencia entre el rotor y las zapatas. Si estuvieran tocando, ajuste consultando la "Instalación de la zapata".


■ Ajuste cuando los pistones no funcionan correctamente

El mecanismo de la zapata tiene dos pistones, Si estos pistones no funcionan adecuadamente o si sobresalen desparejos, o si las almohadillas de frenos permanecen en contacto con el rotor, ajuste los pistones de acuerdo con el siguiente procedimiento.

- 1. Desmonte la rueda y las almohadillas de frenos. Limpie los pistones y el área alrededor.
- 2. Use una herramienta de punta plana para empujar los pistones derechos hacia adentro tanto como sea posible, teniendo cuidado de no torcer los pistones. No empuje los pistones con una herramienta afilada. Los pistones se podrían dañar.
- 3. Instale las almohadillas de freno y los espaciadores de almohadillas (rojo).
- 4. Accione la palanca de frenos tanto como sea posible, y luego acciónela varias veces más de manera que los dos pistones se muevan a sus posiciones iniciales.
- 5. Desmonte los espaciadores de almohadillas, instale la rueda, y luego verifique que no haya interferencia entre el rotor y las almohadillas de freno. Si se estuvieran tocando, afloje os pernos e instalación y ajuste de manera que no se toquen más.

■ Ajuste de recorrido

Usando una llave Allen de 2,5 mm, apriete el perno de ajuste (hacia la derecha) para



■ Cambio del aceite mineral

Se recomienda volver a colocar el aceite dentro de depósito si se decolora mucho.

Coloque un tubo con una bolsa a la boquilla sangradora, y luego abra la boquilla sangradora y drene el aceite. Podrá accionar la palanca de frenos a la misma vez para permitir que salga el aceite. Después de drenar el aceite, agregue aceite mineral nuevo mientras consulta la sección "Agregando aceite mineral y purgando el aire". Use sólo aceite mineral genuino de Shimano.

Deseche el aceite usado de acuerdo con las reglamentaciones locales y/o estatales

Asegúrese de leer las instrucciones de servicio para el "Agregando aceite mineral y purgando el aire" junto con estas instrucciones de servicio.

> * Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en http://techdocs.shimano.co